

Magyarországra leggyakrabban Németországból importálnak használt járműveket. A német környezetvédelmi osztályba sorolás elég sajátos és nehezen megfejthető. A környezetvédelmi osztályba sorolást a forgalmi engedély **14** és **14.1** jelű mezői határozzák meg. Ezeknek a kódoknak a megfejtése gyakorló vizsgabiztosok számára is gyakran okoz fejtörést. Úgy gondolom régi igényt pótolok a táblázat közzétételével illetve közel hat év után a cikk frissítésével

00	400 SERIES U. ROVER 45	082
01	ROVER (GB)	0100
02	PERSONENKRAFTWAGEN	185/
03	GESCHLOSSEN	185/
04	S-ARM EURO 2, G:92/97	e11*
05	DIESEL	
06	00	0426
07		01994
08	ZU G:BIS 1380*DATUM ZUR EMISSIONSKL	

Az alábbi táblázatban található a forgalmi engedély kódok és az Euro besorolások megfeleltetése.

Euro besorolás	14-es mező szövege	14.1 mező szövege
EURO 6	EURO6;N;CI; M, N1 I	
EURO6;O;CI; N1 II		
EURO6;P;CI; N1 III, N2		
EURO6;Q;CI; M, N1 I		
EURO6;R;CI; N1 II		
EURO6;S;CI; N1 III, N2		
EURO6;T;CI; M, N1 I		
EURO6;U;CI; N1 II		
EURO6;V;CI; N1 III, N2		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I		
EURO6;X;PI/CI; N1 II		
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2		
EURO6;ZA;PI/CI; M, N1		
EURO6;ZB;PI/CI; N1 II		
EURO6;ZC;PI/CI; N1 III, N2		
EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I		
EURO6;ZE;PI/CI; N1 II		
EURO6;ZF;PI/CI; N1 III, N2		

EURO6;ZG;PI/CI; M, N1 I	
EURO6;ZH;PI/CI; N1 II	
EURO6;ZI;PI/CI; N1 III, N2	
EURO6;ZJ;PI/CI; M, N1 I	
EURO6;ZK;PI/CI; N1 II	
EURO6;ZL;PI/CI; N1 III, N2	
EURO VI; A-D;	36N0
36O0	
36P0	
36Q0	
36R0	
36S0	
36T0	
36U0	
36V0	
36W0	
36X0	
36Y0	
36ZA	
36ZB	
36ZC	
36ZD	
36ZE	
36ZF	
36ZG	
36ZH	
36ZI	
36ZJ	
36ZK	
36ZL	
66A0, 66B0, 66C0, 66D0	
EURO 5	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
EURO5;B;CI;M1sozE ohneM1G	
EURO5;C;CI;M1G sozE	
EURO5;D;PI/CI; N1 II	
EURO5;E;PI/CI; N1 III, N2	
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I	
EURO5;G;CI;M1sozE ohneM1G	
EURO5;H;PI/CI; N1 II	
EURO5;I;PI/CI; N1 III, N2	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I	
EURO5;K;CI;M1sozE ohneM1G	
EURO5;L;PI/CI; N1 II	
EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2	
35A0	
35B0	

35C0	
35D0	
35E0	
35F0	
35G0	
35H0	
35I0	
35J0	
35K0	
35L0	
35M0	
EURO 4	EURO 4
98/69/EG I; B	
1999/96/EG; B1; B2; C; EEV	
1999/96/EG; B1; B2	
1999/96/EG; C; EEV	0462-0464
0465, 0466, 0635	
0473-0475	
0680, 0681, 0683, 0684	
0690, 0691	
EURO 3	S-ARM D4/ D4 I
EURO 3	
98/69/EG I, A	
EURO 3/D4	
98/69/EG I-III; A/D4 I	
98/69/EG II-III, B	
1999/96/EG; A	0432, 0433, 0438, 0439, 0443
0444-0446	
0447, 0448, 0634	
0453-0455	
0456-0461	
0467-0470, 0645, 0655	
0472, 0670, 0671	
EURO 2	Schadstoffarm EURO 2
96/69/EG I	
S-ARM D3/ D3 I	
98/69/EG II-III; A	
91/542/EWG; B	
SKL: S2	
SKL: S2, GKL: G1	
SKL: S2, GKL: G1 OEST	
96/69/EG I	
98/69/EG II; A	
98/69/EG III; A	
94/12/EG (M)	
94/12/EG (M), GKL: G1	0425, 0426, 0435, 0441

0427	
0430, 0431, 0436, 0437, 0442	
0449-0452	
0471	
0620	
0621	
0622	
0633	
0644	
0654	
0660	
0661	
EURO 1	Anlage XXIII US-Norm
SCHADSTOFFARM E1	
Schadstoffarm E2	
S-ARM:93/59/I,G:92/97	
96/69/EG II-III	
SKL: S1	
SKL: S1, GKL: G1	
SKL: S1, GKL: G1 OEST	
93/59/EWG I-III	
93/59/I GKL: G1	
93/59/I GKL: G1 OEST	
93/59/II GKL: G1	
93/59/II GKL: G1 OEST	
96/69/EG II	
93/59/III GKL: G1	
93/59/III GKL: G1 OEST	
S-ARM:93/59/EWG I	0401, 0402, 0412
0411, 0413	
0414, 0416, 0421, 0434, 0440, 0477	
0422	
0428, 0429, 0653	
0610	
0611	
0612	
0630, 0640, 0650	
0631	
0632	
0641	
0642	
0643	
0651	
0652	
0418, 9991 (03, 04, 09 mit GKAT)	
Egyéb	Nincs vagy nem ismert károsanyag csökkentés, nincs jóváhagyás vagy mu

Forrás: http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/fz_methodische_erlaeueterungen_201701_pdf.pdf